



*postavíme Vaš sen*

# BIOKLIMATICKÁ pergola **VERTO** montážní návod



[www.salutek.cz](http://www.salutek.cz)



## 1. Potřebné nářadí

pokosová pila  
aku šroubovák  
příklepová vrtačka  
pistole na kartuše + silikon  
vodováha  
štafle  
vrtáky do betonu  
sada vrtáků do kovu  
vykružovací vrtáky do kovu o průměru 67 mm a 73 mm  
sada bitů  
půlkulatý pilník

## Betonové patky a fixace nohou k patkám

Doporučené rozměry betonové patky jsou 30x30 cm a hloubka 70 cm.  
K fixaci nohou k základovým patkám můžeme použít hmoždinky s vruty nebo chemickou kotvu a závitovou tyč.  
Respektujte doporučené postupy dodavatele kotevního materiálu! Dbejte na správnou realizaci kotvení!













